


ตารางการดูแลรักษาเครื่องอัดลมแบบสกรู ฟูเซ็ง
FUSHENG Screw Air Compressor consumable parts time table

หัวข้อ/Item	วิธีการ/Description	ช่วงระยะเวลา/Time
ระดับน้ำมัน (Oil level)	ตรวจสอบระดับน้ำมันประจำวัน ขณะที่เครื่องทำงานระดับน้ำมันต้องอยู่ระหว่างช่วง H&L (Oil level check must be within H&L while compressor is running)	ควรตรวจสอบรายวันหรือทุกครั้งก่อนเปิดเครื่อง (Daily check)
น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant)	เปลี่ยนใหม่ (Change)	ควรตรวจสอบรายวันหรือทุกครั้งก่อนเปิดเครื่อง น้ำมันธรรมดา/Mineral oil อายุการใช้งาน 1500-2000 ชม. น้ำมันสังเคราะห์/Synthetic oil อายุการใช้งาน 4000-5000 ชม.
อุปกรณ์แยกน้ำมัน (Oil fine separator)	เปลี่ยนใหม่ (Change)	มีอายุการใช้งานประมาณ 3000-4000 ชม. (Every 3000-4000 Hrs.)
กรองน้ำมัน (Oil filter)	เปลี่ยนใหม่ (Change)	มีอายุการใช้งานประมาณ 1500-2000 ชม. (Every 1500-2000 Hrs.)
กรองอากาศ (Air filter)	เปลี่ยนใหม่ (Change)	มีอายุการใช้งานประมาณ 3000-4000 ชม. (Every 3000-4000 Hrs.)

หมายเหตุ : เจาะจงเลือกใช้เฉพาะอะไหล่แท้ ฟูเซ็ง เท่านั้น

Remark : Use only FUSHENG genuine spare parts

ตารางการดูแลรักษาเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ ฟูเซ็ง
FUSHENG Reciprocating Air Compressor maintenance table

หัวข้อ/Item	วิธีการ/Description	ช่วงระยะเวลา/Time
น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant)	ใช้น้ำมันหล่อลื่น จาก ฟูเซ็งเท่านั้น (Use only FUSHENG lubricants)	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นฯ 500 ชม. (Change every 500 Hrs.)
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (Oil level)	หมั่นตรวจดูระดับน้ำมันให้อยู่ในระดับสีต่ำ (Oil level should be 1/2 of sight glass)	 ทุกๆ วัน (Every day)
การเดินเครื่อง (Operation)	ควรเดินเครื่องทุกวัน (Recommended for daily use)	ทุกวัน (Daily running)
การระบายน้ำทิ้ง (Water drainage)	ระบายน้ำได้ตั้งโดยเปิดวาล์ว (Release drain valve)	ทุกวัน (Every day)
สายพาน (Belt)	สายพานควรตั้งให้ตรง และตึงพอ (Check belt tension)	ทุกๆ เดือน (Every month)
ทิศทางการหมุน (Rotation direction)	ดูว่าหัวบีบและมอเตอร์หมุนถูกทิศทางถูกต้อง (Check for the right rotation direction)	ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง (Every time when start up)
ตรวจสอบสภาพทั่วไป (General check)	ตรวจสอบน็อตว่าขันแน่นทุกตัว เช่นน็อตพูลเลย์ น็อตยึดมอเตอร์ (Check for any loose bolt&nut of compressor and motor pulley)	ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง (Every time when start up)

หมายเหตุ : หากพบความผิดปกตินอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้ติดต่อตัวแทน ฟูเซ็ง ที่ใกล้ที่สุด

Remark : Other then the above items please contact FUSHENG nearest dealer.